



מרצה יקר,

המרכז לנגישות אקדמית שמח לבשר על התקנת מערכות הנגשה אקוסטית שהתבצעה ב-65 כיתות ובכללן כל אולמות המכון! ההתקנה בוצעה בזכות מימון של הביטוח הלאומי.

מה זו בעצם מערכת הנגשה אקוסטית?

מדובר במערכת חדשה המגבירה את קול המרצה ומצמצמת רעשי רקע.

למי זה טוב?

זה הכרחי לסטודנטים כבדי השמיעה וזה מועיל ועוזר לכל הסטודנטים ליהנות מהאזנה רצופה וברורה. וזה גם טוב לך!

למה זה טוב לך כמרצה?

- ✓ סטודנטים שומעים הם סטודנטים מרוכזים. פחות שאלות מיותרות ישפיעו על אופן העברת השיעור. כך תספיק יותר חומר.
- ✓ כדי להתגבר על קולות הסטודנטים לא תצטרך להגביר את הקול. כך תשמור על בריאות מיתרי הקול שלך!
- ✓ פחות אנרגיה שתושקע על הגברת הקול וחזרה על החומר כדי לענות על שאלות תשאיר אותך אנרגטי ולא מותש.

כדאי לדעת:

מספר הסטודנטים כבדי השמיעה עלה משמעותית בשנה"ל תשע"ד. סטטיסטית, בכל שיעור יש לפחות בן אדם אחד שיש לו קשיי קשב וריכוז, כבודת שמיעה ו/או לקות למידה. לא כל סטודנט יודה בכך בפניך בתחילת השיעור. למענו ולמען כלל הסטודנטים - חשוב שתשתמש במערכת החדשה בכל שיעור.

המפתח לשימוש מוצלח במערכת

השימוש במערכת הוא פשוט ביותר. כדי שגם לך תהיה גישה למערכת החדשה יש לפנות לקבלת מפתח למשה ירונסקי: 057-8848563. מכיוון שמדובר בצידוד יקר, בתום השימוש יש לנעול את הצידוד חזרה במיקום הייעודי לך בכיתה. המפתח הינו אישי ונשאר אצלך.

פשוט וקל לשימוש!

1. יש לוודא שהמגבר דולק (המגבר נמצא בחלק התחתון של המכשיר אם אין אור במגבר, צריך להעביר את המתג למצב ON).
2. יחידת המיקרופון מחוברת למשדר קטן שמונח על המגבר, במטען של המשדר צריך לדלוק אור ירוק.
3. קח את המיקרופון שים עליך וכוון את המיקרופון קרוב לפה (זה מיקרופון מדונה שמתלבש על הראש).
4. הלבש את יחידת המשדר שמחוברת למיקרופון על חגורה או שים בכיס.
5. הדלק את המשדר (על יד העברה למצב ON) והתחל לדבר.
6. בסיום השימוש יש להחזיר את האוזניות למקום ואת המשדר להטענה.

בברכה,
מאיר ארבל
דקאן הסטודנטים

הפעילות ממומנת בשיתוף:



המוסד לביטוח לאומי

מינהל הסטודנטים

גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 5810201

טלפקס: 03-5026574 www.hit.ac.il

Hit

מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology
איכות ומצוינות





הוראות שימוש במערכת קול בכיתות



▲ ערכת המיקרופון והמסדר



▲ מראה כללי של הארון פנימה



▲ ארון הגברה פתוח




▲ מראה כללי עמדה + ארון הגברה



▲ כשכפתור ההדלקה דולק, הנורית באדום



▲ מראה המסדר מלמעלה



▲ כפתור ההדלקה




▲ כך שמים את המיקרופון

הפעילות ממומנת בשיתוף:



המוסד לביטוח לאומי



▲ כך זה על הראש



▲ המיקרופון



▲ לשים את המסדר בחגורה